

מקלוני בדיקת כלור חופשי PPM 0-6.0

הוראות הפעלה:

- פתח את מכסה הקופסא, הוצא מקלון בודד וסגור את המכסה.
- מלאו את כוס המדידה 50 מ"ל נוזל.
- טבול את המקלון למשך 20 שניות בנוזל הנבדק.
- נער את המקלון נייעור קל להורדת הנוזל העודף.
- המתן 20 שניות.
- השווה את צבע הפד על המקלון לטבלת הצבעים על הקופסא.
- בחר את הצבע הזהה.
- המספר מתחת לצבע הוא כמות הכלור במים בPPM.



מקרא צבעים על הקופסא



פד המקלון המשנה את הצבע

Temperature Compensation Chart

Because the temperature of the tested water will effect the result, you should adjust the dip time according the following chart:

°C / °F	Dip Time	°C / °F	Dip Time
0 / 32	80	22 / 72	22
1 / 34	75	23 / 73	21
2 / 36	71	24 / 75	20
3 / 37	68	25 / 77	19
4 / 39	65	26 / 79	18
5 / 41	61	27 / 81	18
6 / 43	58	28 / 82	17
7 / 45	56	29 / 84	17
8 / 46	53	30 / 86	16
9 / 48	50	31 / 88	16
10 / 50	47	32 / 90	15
11 / 52	45	33 / 91	15
12 / 54	43	34 / 93	14
13 / 55	41	35 / 95	14
14 / 57	39	36 / 97	14
15 / 59	37	37 / 99	13
16 / 60	34	38 / 100	13
17 / 62	32	39 / 102	13
18 / 64	30	40 / 104	13
19 / 66	28		
20 / 68	26		
21 / 70	24		

Note: Measure the temperature of the water sample within ±2°C / ±4°F