

## מקלונים לבדיקת חומצה פראצטית – Peracetic acid

ערכים: 0 ,10 ,20 ,50 ,80 ,100 ,120 ,160  
 יחידות מידה: mg/l  
 כמות מקלונים בבקבוקון: 100 יח'

אופן ביצוע הבדיקה:

1. טבילה בנוזל למשך שניה
2. ניעור המקלון
3. יש לחכות 45 שניות ואז להשוות מול טבלת הצבעים

חומצה פראצטית היא חומר חיטוי מוכר ואחד מהמחמצנים היותר חזקים הקיימים.

