

מקלונים לבדיקת חומצה פראצטית – Peracetic acid

ערכים: 0, 10, 20, 50, 85, 160
יחידות מידה: mg/l
כמות מקלונים בבקבוקון: 100 יח'

אופן ביצוע הבדיקה:

1. טבילה בנוזל למשך שניה
2. ניעור המקלון
3. יש לחכות 45 שניות ואז להשוות מול טבלת הצבעים

חומצה פראצטית היא חומר חיטוי מוכר ואחד מהמחמצנים היותר חזקים הקיימים.

